

# EasyControl - ondersteunde toestellen en functies

## Verskil tussen modulerende en aan-uit systemen

- ▶ Een modulerende regeling heeft een bidirectionele communicatiebus. Dit betekent aanstuur- en uitleesmogelijkheden. Denk aan storingsdiagnose en bijvoorbeeld het uitlezen van de cv-waterdruk. Een aan/uit-regeling kan alleen aansturen. Uitleesmogelijkheden heeft deze regeling dus niet.
- ▶ Dankzij de EasyControl Adapter kunnen ook gebruikers van aan/uit-verwarmingsproducten EasyControl gebruiken en profiteren van de voordelen. Bediening op afstand, heel eenvoudig programmeren, een zelflerend klokprogramma, aanwezigheidsdetectie en meer. Een bijkomend voordeel: bij vervanging van het oude cv-toestel door een nieuw Nefit cv-toestel komen automatisch de extra functionaliteiten van EasyControl beschikbaar, zoals uitgebreide uitleesmogelijkheden voor de gasverbruikweergave.



### EasyControl van Bosch

- 7736701341 EasyControl Single White
- 7736701392 EasyControl Single Black
- 7736701393 EasyControl Valves Set White
- 7736701394 EasyControl Valves Set Black



### EasyControl van Bosch

- 7736701341 EasyControl Single White
- 7736701392 EasyControl Single Black
- 7736701393 EasyControl Valves Set White
- 7736701394 EasyControl Valves Set Black



### EasyControl Adapter

7736701346

KETELCOMMUNICATIEPROTOCOLLEN	EMS												HT3	
	Nefit 9000i single	Nefit 9000i AquaPower Plus	Nefit TopLine single	Nefit TopLine Compact	Nefit TopLine AquaPower (Plus)	Nefit TrendLine	Nefit TrendLine AquaPower Plus	Nefit ProLine	Nefit SmartLine	Nefit BaseLine	Bosch Compact	Nefit EcomLine Elite	Bosch HRCII/HRSII	Bosch Condens 3000W/6000W
Mogelijk														
Niet mogelijk														
<b>KETELAANSLUITINGEN</b>	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	1-2	B-B	B-B
<b>Gebruikersfuncties</b>														
Demo mode Android/iOS														
Bediening op afstand														
Aanwezigheidsdetectie														
Weersafhankelijk regelen														
Openhaardfunctie														
Grafische weergave gasverbruik														
Weergave cv-waterdruk														
<b>Installateursfuncties</b>														
Een storingsmelding doorzetten naar installateur														

iRT				OT			Aan-Uit		
Nefit EcomLine VR24V	Nefit EcomLine HR(C)	Nefit EcomLine Economy (HRC23VT)	Nefit Economy HRC en VRC	Nefit ProLine Nxt	Bosch HRC / HRC Top / HRS Top	Andere merken OT cv-toestellen*	Nefit Turbo	Stadsverwarming	Andere merken Aan/Uit cv-toestellen**
3-4	3-4	3-4	3-4	1-2	1-2-4		1-2		

\* Raadpleeg de handleiding van uw toestel en/of de website van de fabrikant om te zien of uw toestel is voorzien van OpenTherm.  
 \*\* Raadpleeg de handleiding van uw toestel en/of de website van de fabrikant om te zien of uw toestel is voorzien van Aan/Uit.  
 \*\*\* Toestellen na sept. 2014 (serienr xxx-457-xxxxxxx-xxxxxxx of hoger) zijn voorzien van de juiste software om grafische weergave van het gasverbruik te tonen.

